

Umbausatz für Unterputzzähler MB2 in Unterputzstück bis Lieferjahr 1977

Um den Minomess Unterputzzähler MB2 in Unterputzstücke bis Lieferjahr 1977 einbauen zu können, benötigen Sie diesen Umbausatz. Er besteht aus einem Einsatzstück mit O-Ring-Dichtung.

1. Nach Demontage des alten Zählereinsatzes im UPT-Innenraum Schmutz und Ablagerungen entfernen. Am UPT-Boden und in der Zentrierbohrung ist hierauf besonders zu achten.

Notfalls ausschmirgeln, damit korrekter Sitz gewährleistet ist.
2. Beigefügten O-Ring in Nut im Einsatzstück einsetzen und einfetten.
3. Einsatzstück mit Zentrierstift so einsetzen, daß Zentrierstift in Zentrierbohrung des Unterputzstückes sitzt.
4. O-Ring des Zählereinsatzes einfetten. Zähler in das Gehäuse drücken. Auslauf des Zählereinsatzes muß in Einsatzstück zum Sitzen kommen.
5. Verschlußring wieder aufsetzen und anziehen.

Bemerkung: Verschlußring muss mindestens 5 volle Gewindegänge am Gehäuse einschraubar sein.

6. Zählerkopf in optimale Ableseposition drehen.
7. Absperrventil öffnen.
Dichtheit und Funktion (Vorwärtslauf des Zählwerks) des Zählers prüfen.
8. Rosette aufstecken.

Bei Montageschwierigkeiten wenden Sie sich bitte an uns
oder an eine unserer Niederlassungen.

Gerne informieren wir Sie über unser
komplettes Programm an Wasser- und Wärmezählern!