

Rauchwarnmelder richtig nutzen: Tipps für Wohnungseigentümer und Mieter

veröffentlicht am: 30.08.2022

Rauchwarnmelder sind in Wohngebäuden Pflicht und retten Leben, wenn sie zuverlässig funktionieren. Damit ihre Sicherheit jederzeit gewährleistet bleibt, sollten Eigentümer und Mieter die wichtigsten Hinweise zu Bedienung, Wartung und möglichen Störungen kennen. Der folgende Überblick fasst die wichtigsten Tipps zur richtigen Nutzung von Rauchwarnmeldern zusammen.

Welches Brunata Minol Rauchmelder-Modell ist bei Ihnen installiert?

Für Bedienung und Störungsanalyse ist es wichtig zu wissen, welches Modell im Einsatz ist. Anhand des aufgedruckten Logos oder der Modellbezeichnung können Bewohner die Geräte eindeutig identifizieren:



Funk-Rauchmelder Minoprotect 3 + 4 radio



Rauchmelder Minoprotect 3



Rauchwarnmelder Minoprotect 2



Rauchmelder Minoprotect 1

Wie lassen sich Täuschungsalarme vermeiden?

Täuschungsalarme entstehen, wenn Rauch- oder Staubpartikel in die Messkammer gelangen. Häufige Ursachen sind:

- Renovierungsarbeiten mit Feinstaub (Bohren, Schleifen, Streichen)
- Qualm beim Braten oder Backen
- Wasserdampf aus Küche oder Bad

Tipps zur Vermeidung:

- Rauchwarnmelder bei Renovierungsarbeiten kurzzeitig abdecken oder entfernen
- Türen während des Kochens geschlossen halten
- Nach Täuschungsalarm Wohnung gründlich lüften und Gerät mit der Alarm-Stopp-Taste stummschalten

Was passiert bei einer Demontage?

- **Funk-Rauchwarnmelder:** Eine Demontage wird vom Gerät registriert und bei der Ferninspektion nach DIN 14676-1 erkannt. Die Wohnungsverwaltung wird informiert.
- **Nicht-Funk-Rauchwarnmelder:** Eine Entfernung fällt spätestens bei der Vor-Ort-Inspektion auf und wird protokolliert.

Da Rauchwarnmelder nur an der vorgesehenen Montageplatte funktionsfähig sind, sollte eine eigenmächtige Entfernung unbedingt vermieden werden.

Wie gehe ich mit Störungen um?

Zeigt der Rauchwarnmelder einen Alarm oder Signalton ohne erkennbaren Grund, helfen folgende Schritte:

1. Knopf in der Mitte für einen Selbsttest drücken
2. Bei anhaltender Störung: Online-Störungsmeldung nutzen oder Serviceteam telefonisch kontaktieren
3. Gerät niemals selbst öffnen oder reparieren

Störmeldung

[Online-Störungsmeldung](#)

[0711 9491-1999](#)

Wartung und Pflege der Rauchwarnmelder

Damit die Geräte zuverlässig funktionieren, sind regelmäßige Pflege und sachgerechte Handhabung notwendig:

- Keine Reinigungsmittel, Aerosole oder Wasser verwenden
- Äußere Verschmutzungen mit leicht feuchtem Tuch entfernen
- Staub mit einem statisch aufgeladenen Staubwedel beseitigen
- Batterien vor Hitzeeinwirkung schützen

Worauf sollten Bewohner im Ernstfall achten?

- Alle Bewohner sollten den Warnton kennen
- Fluchtwege regelmäßig prüfen und freihalten
- Vor dem Öffnen einer Tür prüfen, ob sie heiß ist
- Keine Zeit mit dem Sichern von Gegenständen verlieren
- Gebäude so schnell wie möglich verlassen und Feuerwehr unter 112 alarmieren

Was gilt bei Nutzung und Montage?

- Montageorte sind in DIN 14676-1 geregelt und dürfen nicht verändert werden
- Überstreichen, Verdecken oder Tapezieren beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit
- Faktoren wie Nikotin oder Insekten können Täuschungsalarme auslösen
- Rauchwarnmelder sind ein Baustein im Brandschutzkonzept, aber kein Ersatz für Versicherungen

Fazit: Rauchwarnmelder richtig nutzen für mehr Sicherheit

Rauchwarnmelder sind unverzichtbare Lebensretter. Durch sachgerechte Nutzung, regelmäßige Pflege und die Beachtung der Montagevorgaben bleibt ihre Funktionalität dauerhaft gewährleistet. Bei Störungen oder Fragen steht der Kundenservice jederzeit bereit.

Ihre Rauchmelder zeigen eine Störung?

Störmeldung

[Online-Störungsmeldung](#)

[0711 9491-1999](#)

Download



Quelle: <https://www.minol.de/blog/rauchmelder-tipps/> - Stand vom 17.10.2026